Panasonic®



取扱説明書

ポータブルステレオ CD システム

RX-ED57

確認と 準備

安全 Fのご注音っ		
安全上のご注意 · · · · · · 2 付属品の確認 · · · · · · · 4	電源の準備	5
付属品の確認 ・・・・・・・・・・・4 リモコンの準備 ・・・・・・・・4	冬部のなまえ	6
リモコンの準備4	ロ即りるるん	U

聞く

CDを聞く ……8 ラジオを聞く ………11

n+=1+ ^ 4- 117

- ダイレクト/リピート/ ランダムプレイ ……9
- プログラムプレイ・・・・10

テー	-プを聞く	1	4
•	記憶させた放送局を聞く	1	3
•	放送局を記憶させる・・	1	2

録音

CDを録音する ········ • CDまる録り/CD1曲ねらい録り ·····18 ラジオを録音する …………19 テープからテープへ録音する ………20



もっと こなす

保証書別添付

上手に使って上手に節電

このたびは、ポータブルステレオ CD システムをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

- ■この取扱説明書をよくお読みのう え、正しくお使いください。**特に** 「安全上のご注意」(2~3ページ) は、ご使用前に必ずお読みいただ き、安全にお使いください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・販売店 名」などの記入を必ず確かめ、販 売店からお受け取りください。



● 時計を合わせる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	١ 2٠
• おやすみタイマー/タイマーフェーダー・	.21
タイマーを使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.22
音質 (プリセットEQ) を変える ・・・・・・・	·24
サウンドバーチャライザーを使う・・・・・・	·24
ヘッドホン (別売り) で聞く ・・・・・・・・・・	.24
他の機器と組み合わせて使う・・・・・・・・	∙25
<u> </u>	



海外で使うときは26
CD・テープについて ····26、27
著作権について27
お手入れ27
お電話の前に一度ご確認を
サログラン・サログ CC
故障かな!?28
Q&A (よくあるご質問) ····29
Q&A (よくあるご質問) ····29

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくこ とを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたと きに生じる危害や損害の程度を、次の表示 で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡ま たは重傷などを負う可能性 が想定される | 内容です。



この表示の欄は、「傷害を 負う可能性または物的損害 のみが発生する可能性が想 定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示 で区分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていた だきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行してい ただく「強制」内容です。

爪警告

電源コードについて


電源コード・プラグを破損す るようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具 に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い L 物を載せたり、束ねたりしない 」



- 傷んだまま使用す ると、感電・ショ ート・火災の原因 になります。
- 抜くときは、プラグを持ち、 まっすぐ抜いてください。
- コードやプラグの修理は、販売 店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定 格を超える使い方や、交流 100V以外での使用はしない



• たこ足配線等で、定格を超え ると、発熱による火災の原因 になります。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因になり ます。

ぬれ手禁止

雷源プラグは根元まで確実 に差し込む





- 差し込みが不完全ですと、感 電や発熱による火災の原因に なります。
- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

電源プラグのほこり等は定期 的にとる





- プラグにほこり等がたまる と、湿気等で絶縁不良となり 火災の原因になります。電源 プラグを抜き、乾いた布でふ いてください。
- 長期間使用しないときは、電 源プラグを抜いてください。

ご使用について

機器の上にものを載せない



開閉時に、ものが 内部に入り込み、 感電、火災や故障 の原因になります。

もし異常が起こったら

以下のようなときは電源プ ラグを抜く



電源プラグ を抜く

- 機器内部に金属 や水などの液 体、異物が入っ たとき
- 煙や異臭、異音 が出たり、落下、 破損したとき
- そのまま使用すると、火災や 感電の原因になります。
- 販売店にご相談ください。

雷について

雷が鳴ったら、アンテナ、 機器やプラグに触れない







感電の恐れがあります。

雷が鳴ったら、屋外で使わ ない





- 落雷の恐れがあります。
- 使用しているときは、すぐに 機器から離れてください。

⚠警告

ご使用について

機器内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたり濡らしたりしない



- ショートや発熱により火災や感電の原因になります。
- 機器の上に水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

分解、改造したりしない



- 内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。
- 内部の点検や修理は、販売店へ で依頼ください。

ご使用について

コードを接続した状態で移



- 接続した状態で移動 させようとすると、 コードが傷つき火災 や感電の原因になる ことがあります。
- また、引っかかったりして、けが の原因になることがあります。

アンテナを伸ばしたまま持 ち運ばない



アンテナがものに 引っかかったり、 当たったりして、 けがの原因になる ことがあります。

機器の前にものを置かない



• CD挿入部が開いた とき、ものに当た って倒れたりして、 けがの原因になる ことがあります。

CD挿入口の奥には手を入れない



れて、けがの原因に なることがあります。 • 特にお子様にはご 注意ください。

• 閉まるときにはさま

機器に乗らない



- 破損して、けがの 原因になることが あります。
- 特にお子様にはご 注意ください。

ヘッドホン使用時は、音量 を上げすぎない



耳を刺激するような 大きな音量で長時間 続けて聞くと、聴力 に悪い影響を与える ことがあります。

電池について

乾電池は誤った使い方をしない



- ⊕と⊖は逆に入れない
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない
- 充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない。
- ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- 被覆のはがれた電池は使用しない
- 乾電池の代用として、充電式電池を使わない
- 長期間使用しないときは、取り出しておいてください。
- 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。
- 万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。
- 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

設置について

異常に温度が高くなるところに置かない



- 機器表面や部品が 劣化するほか、火 災の原因になるこ とがあります。
- 夏の閉め切った自動車内や直射 日光の当たるところ、ストーブ の近くでは特にご注意ください。

放熱を妨げない



- 内部に熱がこもる と、機器のケースが 変形したり、火災の 原因になります。
- 後面の放熱孔をふさがないよう、ご注意ください。

不安定な場所に置かない



- 上に大きなもの、重いものを載せない
- 高い場所、水平以 外の場所、振動や 衝撃の起こる場所 に置かない
- 機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。

油煙や湯気の当たるところ や湿気やほこりの多いとこ ろに置かない



• 電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災や感電の原因になることがあります。

付属品の確認



まず最初に付属品を確かめ てください。

□電源コード

(品番: K2CA2CA00010) ······1本



□リモコン(品番: EUR77111160) ··1個



□リモコン用乾電池(単3形)・・・・・・・2個



付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へ ご相談ください。

()内は買い替え時の品番を表します。

お願い

付属の電源コードは、本機専用です。 他の機器に使用しないでください。

本書の見かた

本書では、本体での操作を主にして説明しています。


リモコンでも、本体のボタンと同様の名前 のボタンは、同じように操作できます。

(リモコンのみで行う操作には、


リモコンのみと記載しています。) それぞれのボタンについては、6~7ページ「各部のなまえ」をご参照ください。

リモコンの準備

乾電池(付属)を入れる



リモコンの使いかた




■正しく送信するために

- 受光部とリモコンの間に障害物を置かない。
- 受光部とリモコンの先端のほこりに注意する。
- 受光部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い 光を当てない。

■リモコンの故障防止のために

- 分解、改造しない。
- 重いものを載せない。
- 直射日光の当たるところに放置しない。
- ジュースなど液状のものをこぼさない。

電源の準備



■長時間使用しないときは

節電のため電源を切り、電源プラグをコンセント から抜いておくことをおすすめします。

ただし、メモリー用乾電池(上記参照)を入れて いないと、再使用時には、放送局の設定など各種 メモリーの再設定が必要です。

(電源スイッチを切った状態でも、約1.0Wの電力 を消費しています。)

• メモリー用乾電池の消耗を防ぐために、電源コ ードは電源を切ってから抜いてください。

■電源用乾電池の交換時期

表示パネルで "【】"が点滅したら、電池が減 ってきていることを表します。

録音の前に、乾電池8個とも交換することをおす すめします。

■乾電池でお使いのときは


リモコンで電源を入れることはできません。

■乾電池を取り出すときは

本体底面の穴に指を入れて押し出す。

本体底面

メモリー用乾電池 取り出し穴



お願い

本機のスピーカーは防磁設計ではありません。 テレビやパソコン等の近くに置かないでください。

■メモリー用乾雷池を使用していないと

以下のときメモリーが消えます。


- 停電したとき
- 電源プラグをコンセントから抜いたとき
- 乾電池で使用中に、コンセントに接続していな い電源コードを本体に差し込んだとき

■メモリー用乾電池の交換


- 乾電池の寿命は約1年です。
- メモリーが消えないよう、電源コードをコンセ ントと本体に接続してから、乾電池を交換して ください。

各部のなまえ


本 体



● のようなボタンはリモコンのみで操作できます。 本体に同じ働きをするボタンはありません。




本体(表示部)



で使用前に



CDを聞く



ただし、記録状態によって再生できない場合があります。

※ 音楽用 CD-R/CD-RW 再生対応機器で 再生できるように処理すること。

準備(乾電池電源のとき): 💷 押す

1 **ご**押して CDに切り換える

(家庭用コンセント使用時、電源が入ります。) 押すたびに切り換わります。

TAPE ↔ NO DISC


NO I ISE

CD が入っていないことを表し ています

2 PDを入れてもう一度押す




最終曲まで演奏して自動的に停止します。




● 押して 音量を調整する

ワンタッチプレイ(家庭用コンセント使用時のみ) すでにCD が入っているときは、手順**3**から行うと自 動的に電源が入り、演奏が始まります。

ラベル面






CD

CDトレイ

お知らせ

• 他の機器 (ラジオ・テレビなど) に雑音が入ったら、できるだけ本機を他の機器から離してご使用ください。

リモコンのみ好みの曲から聞く(ダイレクトプレイ)



一押して CDに切り換える


もし "PGM" が表示していたら、もう一度 (**) 押して消す。

選んだ曲から最後の曲まで演奏した後、停止します。

■10以上の曲番を選ぶ

曲番35: **(1)** → **(3)** → **(5)**

リモコンのみ



プレイモード 押して リピートを選ぶ

押すたびに \longrightarrow 1- \bigcirc : 1曲を繰り返すとき(1曲リピート)

元の表示 💌 : 全曲を繰り返すとき(全曲リピート) (解除) RANDOM

演奏前のときは (***) 押して 演奏を始める '**1-[4]**"のときは演奏している曲を繰り返します。


■好みの数曲を繰り返す

- ①プログラムプレイ(*©* 10ページ)で演奏を 始める。
- ② ただを押して "色" を選ぶ。

解除する

~ ポンポンと押して、"**1-ご**"または"**ご**) の表示を消す。

順不同に聞く リモコンのみ (ランダムプレイ)



- 🎬 押して CDに切り換える
- プレポード 押して "RANDOM"を選ぶ 押すたびに \longrightarrow 1- \bigcirc \longrightarrow RANDOM - 元の表示 (解除)←
- (ロー) 押す 各曲を順不同に演奏した後、停止します。

解除する

プログラブ 押して、" (RANDOM) "表示を消す。 ランダムプレイ中に解除すると、演奏中 の曲からCDの最後の曲までを順に演奏し た後、停止します。

ランダムプレイ中は

- 好みの曲だけを選んでランダム演奏することはできません。
- リモコンの数字ボタンを押して曲番を選ぶことはできません。 ("E"が表示されます。)
- スキップで前の曲には戻りません。
- サーチは、演奏中の曲内のみできます。
- プログラムプレイと同時にはできません。

使いかた


ダイレクトプレイ

●リピートプレイ



CDを聞く

リモコンのみ 好みの曲を予約順に聞く(プログラムプレイ)



最大36曲まで予約できます。

1 (回)押して CDに切り換える もし、"RANDOM" が表示していたら、でき 押して消す。



2 ゚゚゚゚押して "┏ӎ"を表示させる



3 **** 押して *** 神して *** 曲番を予約する



手順3をくり返して、 続けて予約する (最大36曲まで)



5

◯◯── 押して 演奏する

予約順に演奏し、自動的に停止します

■プログラムの内容を取り消す

グリアー 押す

"CLEAR"を表示し、予約曲がすべて取り消され、プログラムプレイも解除されます。

■ "FULL" と表示されたら

すでに36曲予約されています。これ以上予約できません。

■プログラムプレイ中は

• 演奏を止めたり、電源を切ったときでも、予約 内容は記憶されています。

(演奏を止めたときなどに出る "Cd-P" の表示は、予約内容が記憶されていることを表します。)

サーチは、演奏中の曲内のみできます。

■予約内容を確認する

停止中に **(***) または (***) 押す**

押すたびに曲番と演奏順が表示されます。


■ "-- --:-- --" と表示されたら

予約曲の合計演奏時間が100分以上になりました。ただし、予約や演奏はできます。

お知らせ

リピートプレイ、ランダムプレイ、プログラムプレイは、以下のようなときも解除されます。

- メモリー用乾電池を入れないで、電源コードを抜いたとき(で育5ページ)
- CDB/用 押してCDトレイを開いたとき



ラジオを聞く

テレビ音声(1~3チャンネルのみ) は、FMで受信します。

準備(乾電池電源のとき): 🖼 押す

「FM/AM 押して

FMまたはAMを選ぶ

(家庭用コンセント使用時、電源が入ります。) 押すたびに AM⇔FM

F M 76.0

選局/TES 巻戻し 早送り 「一/←4 トト/ナー

^{選局/TFS} ^{要度し 早送り} 「─/◆◆ ┣━/+ ポンポンと押して

放送局を選ぶ




● テレビ音声 1~3chの位置


90.0 MHz-TV1ch-TV2ch-TV3ch

3

音量

∓ 押して 音量を調整する





(表記) (100 回波数が動き始めたら指を離す。

最初に受信した放送局で周波数が自動停止します。

自動選局を止める

もう一度ではり押す。

(操作部)



■受信状態がよくないときは

FM:

ホイップアンテナの 長さと向きを調節する AM:

本体の向きを調整する





お知らせ

- AMとテレビの音声はモノラルになります。
- AM放送受信中にテープ操作をすると、一時的に音声 が途切れます。

乗り物や建物の中では、電波が弱まり聞こえにくいことがあります。できるだけ窓際でお聞きください。

本機のTV受信回路について

FM受信回路と兼用しているため、2または3チャンネルにFMが混信することがあります。

使いかた

フジオを聞く




ラジオを聞く

Jモコンのみ 放送局を記憶させる

放送局を記憶させておくと、次から簡単に選局できます。

- FM、AMを別々に記憶させてください。(各12局まで)
- FMの放送局を記憶させるときは、アンテナを伸ばしておいてくだい。

自動で記憶させる(オートプリセットメモリー)



1 押して FMまたはAMを選ぶ

FM 750

押すたびに AM↔FM


2 "AUTO" を表示するまで がが押したままにする AUID -

周波数が動き始め、受信した放送局を順番にプリセットチャンネルの1~12へ記憶していきます。

記憶が終わると、プリセットチャンネルの1に記憶した放送局を受信します。

- プリセットチャンネルに記憶させた後に、オートメモリーで新たに記憶し直すと、前の記憶は消えます。
- 放送局が正しく記憶できないときは、手動で1 局ずつ記憶させてください。(下記参照)

手動で1局ずつ記憶させる(マニュアルプリセットメモリー)



1 PM 押して FMまたはAMを選ぶ

F M 750

押すたびに AM↔FM

2 ボーボンポンと押して 放送局を選ぶ

オートチューニング(©配11ページ)を使って放送局を自動で選ぶこともできます。

3 ニップラム ポンと 押す



^{®®®} ^{®®®} 押して プリセット ^{®®®} チャンネル(1~12)を選ぶ




ナヤノベル(1~12) を選り 放送局が記憶されます。

例) プリセットチャンネル12: **⑩** → **①** → **② 途中で表示が元に戻ったら**

手順3からやり直してください。

5 手順 2~4をくり返し、 各プリセットチャンネルに好みの放送局を 記憶させる

記憶させた放送局を聞く(プリセット選局)



1 FM/AM 押して

FMまたはAMを選ぶ

押すたびに AM↔FM

2



回して


プリセットチャンネル

1511

FΜ

プリセットチャンネルを選ぶ

プリセットチャンネルに記憶した放送局を受信します。



CD►/II

์テ−フ

■リモコンでプリセットチャンネルを選ぶには


1 押して FMまたはAMを選ぶ

• プリセットチャンネル「10」を選ぶには

本体選局時にいつも使うプリセットチャンネルのみ表示させるには

使いかた

●記憶させた放送局を聞く



900000000

1 不要なチャンネルを表示させる (上記手順 1、2)

2 ー ポンと押す



3

10秒以内に



回して "-- --" を表示させる

→ 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6 ↔ 7 ← → --- ↔ 1 2 ↔ 1 1 ↔ 1 0 ↔ 9 ↔ 8 ←

4


プログラジュ ポンと 押す

次から選局時には不要なチャンネルは表示されません。

お知らせ

リモコンの数字ボタンでは、本体選局では表示しなかったチャンネルも選局できます。

Uモコンのみ FMステレオ放送で雑音が多いときは(ステレオ/モノラル切換)



押す

"MONO"を表示させるとモノラル 音声になりますが、雑音が減って 聞きやすくなります。



もう一度押すと消灯

• 通常は "MONO" を消しておいてください。(ステレオ放送はステレオ音声で、モノラル放送はモノラル音声で聞くことができます。)




テープを聞く

デッキ1、2のどちらでも演奏できます。 (ここではデッキ 1で説明します。)

準備(乾電池電源のとき): **運動 押す**

正しく再生できるテープ



になります。


#して 演奏を始める

ふたを閉めると、走行方向は自動的に"▶"



▶ : 上の面を再生◆ : 下の面を再生

□□□□ 押して 音量を調整する




テープの入れかた 再生を始める面を上に テープが見え る方を手前に テープはガイドの上に

ワンタッチプレイ(家庭用コンセント使用時のみ) すでにテープが入っているときは、手順 3から行 うと自動的に電源が入り、演奏が始まります。

使いかた

曲の頭出しをする



5

- ・途中で再生に戻る: ₱━━━━━━ 押す。
- TPS機能は曲間の無音部を検出して働くため、次のような場合に正しく動作しないことがあります。(TPS: Tape Program Sensor)
 - ・曲間の無音部が4秒未満のとき
 - ・曲間に雑音があるとき
 - ・曲中に無音に近い部分があるとき

操作するデッキを切り換える

2

3 | 4



再生

操作できるデッキが表示

7

6



- あとからテープを入れたほうのデッキに自動的 に切り換わります。
- テープを操作中に ^{*****}押してもう一方のデッキを 操作すると、先に操作していたデッキは止まります。






停止中に押す

●途中で再生に戻る◆◆押す






電源

演奏を止める ^{デーブ/CD} 押す

リモコンのみ 反転モードを選ぶ



薄モード 押す




押すたびに

F-7 FYX CD AUX

→ ⇄> :上の面→下の面を再生後、自動停止

(本): (本) : (本) を押すまで両面を繰り返し再生


⇒ :片面だけ再生して自動停止



リモコンの ∰ 押して " (**柔) " を選び、**

#して 演奏を始める

- 演奏を始める前に、 押して先に演奏するデッキを選ぶこともできます。





CDを録音する(デッキ 2のみ)

正しく録音できるテープ


NORMAL POSITION / TYPE I O HIGH POSITION / TYPE I O MÉTAL POSITION / TYPE I ×

テープの種類は自動的に判別します。

本機では、メタルポジションのテープを 使うと、正しく録音・消去されません。


進備:

- CDを入れる。
- テープのはじめから録音するときは 録音できないリーダーテープ(色の 違う部分)を送り出して、録音がすぐ 開始できるようにしておきます。





リーダーテープ (録音できない)



ふたを閉めると、走行方向は自動的に "▶" になります。

リモコンのみ

押して 反転モードを選ぶ



⇒): 上の面→下の面を録音 後、自動停止

★ : 片面だけ録音して自動停止

3 押して CDに切り換える

押すたびに TAPF ↔ Cd




押して 録音を始める


• CDの演奏と録音が同時に始まります。



▶ : 上の面を録音✓ : 下の面を録音

- •録音中、デッキ1は操作できません。
- CDの演奏が終わると同時にテープの録音が終了します。





■テープの続きに別のCDを録音する

- 押してCDを入れ換える
- ② 押すその位置から続けて録音できます。

■好みの曲を録音する

「CDを録音する」(です 16ページ) 手順を行う前に

好みの曲を予約する

(\mathfrak{C} \mathfrak{T} \mathfrak{T}

■不要な曲をとばして録音する

- ① 録音中に 押して録音を一時停止する (CDも一時停止します。)
- ② 回して、録音する曲番を表示させる
- ③ 押して、ふたたび録音を始める

使いかた

お知らせ

ツメの折れたテープでは録音できません(です27ページ)。"E"が表示されます。



- 乾電池の消耗による録音時のトラブルを防ぐため、家庭用コンセントか、新しい乾電池のご使用をおすすめします。
- 録音中に、本機とテレビを近付けると、テレビから出る電波の影響で雑音が録音されることがあります。

録音時の音量・音質・音場について

- 録音レベルは自動的に設定されます。
- ●録音中に音量や音質、サウンドバーチャライザー(で育24ページ)を変えても、録音されるテープには影響しません。




CDを録音する (デッキ 2のみ)

CDの全曲を自動で録音する(CDまる録り…オートCD録音)

進備:

- CDを入れる(© 8ページ)
- テープを巻き戻しておく必要はあ りません。

録音はいつも上の面の最初から始まります。



●曲の途中で上の面が終わると、途切れた 曲は下の面の最初に録音し直されます。

デーグの 押して CDに切り換える

押すたびに TAPE⇔CD

🏗 押して "AUTO"を表示させる

押すたびに AUTO → 1-REC → OFF

表示された時間(分)より 長いテープを入れる (電 16ページ)

[-5]必要なテープの長さ

4

押して 録音を始める

自動的にテープを巻戻し、約10秒間無音で録音したあと、 CDの録音が始まります。

- 反転モードは"≵"になります。
- 全曲の録音が終わると、自動的に停止します。

■好みの曲を録音する

①好みの曲を予約する

(で育10ページ「プログラムプレイ| 手順1~4)

②上記手順 2~4を行う

■録音を止める

神す (CDも止まります。)

■ "C -- -- --" と表示されたら


録音に必要なテープの長さが100分以上になりま した。録音することはできますが、テープの長さ が不足すると全曲録音できない場合があります。

ランダムプレイ(で育9ページ) のオートCD録音はできません。

R音する(CD1曲ねらい録り) Dの好みの1曲を

準備:

- CDを入れる(© 8ページ)
- テープは録音を始める位置を頭出し しておきます。



途中で上の面が終わって曲が途切れたと きは、自動的に下の面の最初に録音し直 されます。(下の面から録音を始めたとき は、その面の終わりで停止します。)

- テープを入れる(『雪~16ページ)
- ふたを閉めると、走行方向は自動的に"▶"になります。
- 押して CDに切り換える 押すたびに TAPE↔CD

押して "1-REC" を表示させる

押すたびに AUTO → 1-REC → OFF



回して 録音したい曲番を選ぶ

曲番1を選ぶときは、この手順は不要です。

押して 録音を始める

CDの演奏と録音が同時に始まります。

- 反転モードは "≵」"になります。
- 選んだ1曲の録音が終わると、自動的に停止します。

■続けて別のCDを録音する

- ① 押してCDを入れ換える
- ②上記手順 4~5 を行う

■録音を止める

押す (CDも止まります。)

■演奏中のCDの曲を録音する(おっかけ録音)

- ① 🏺 押して"1-REC"を選ぶ

その曲を最初から録音し、曲が終わると自動的に停止します。




テープの入れかた

録音を始める面を上に

·プはガイドの上に

テープが見え る方を手前に

ラジオを録音する (デッキ 2のみ)



(電源が入ります。)

ふたを閉めると、走行方向は自動的に *▶* になります。

リモコンのみ

押して 反転モードを選ぶ

" 孝」" または "孝" のどちらかを選んでください




★): 上の面→下の面を録音 後、自動停止

★ : 片面だけ録音して自動停止

3 録音したい放送局を選ぶ (蛭電 11、13ページ)

押して 録音を始める




◀ : 下の面を録音

•録音中、デッキ1は操作できません。



リモコンのみ AM放送録音時に雑音が多いときは(ビートプルーフ機能)



録音中に

F-7/CD F-7/CD F-7/CD F-7/CD



押すたびに "bP1" \leftrightarrow "bP2" 雑音の少ない方にしてください。

使いかた


19 RQT7642



テープからテープへ録音する(テープダビング)

進備:

- テープの始めから録音するときは リーダーテープを巻き取る。
- テープの途中から録音するときは テープは録音を始める位置を頭出しし ておきます。



(0)

テーラン☆ 押して テープに切り換える


戸押して 再生用テープを入れる

(重) 押して 録音用テープを入れる デッキ1、2には違う種類のテープが使えます。

リモコンのみ

神して 反転モードを選ぶ

之)"または"之"のどちらかを選んでください



-フ鰈 聞 押して

録音を始める

5

⇒」:上の面→下の面を録音後、 自動停止

★ : 片面だけ録音して自動停止

デッキ2の録音方向



■録音を一時停止する

押す

デッキ1、2ともに一時停止します。

●再び録音する

押す


■録音を止める

滞押す

■テープを取り出す


ネニネ゚タザ 押して録音を止めた後、取り出してください。

録音を消して無音テープを作る



- (1) 消したい面を上にしてテープを入れる
- ② 押して "TAPE" を表示させる
- ③ 押す

リモコンのみ テープカウンターについて



テープ位置の目安として使います。

■テープカウンターを表示させる

押して テープカウンターを選ぶ

(例:テープを聞いているとき)

録音のときはデッキ2のテープ カウンターを表示します。

テープカウンター TAPE }|F₁|-|--

■テープカウンターを "OOO" にする




押す

使いかた

時計を合わせる

24時間表示です。

例:13時30分に合わせる



◯ 押して

"CLOCK" を選ぶ

ELDEK

押すたびに "CLOCK"→"ON" "のPLAY"→"のPLAY OFF"-¹ 元の表示 ← "OFF ② REC"← "ON" "②REC"←

10秒以内に



時刻を合わせる

時間、分を同時に合わせます。

3




ELDEK 13:30

時計がスタートし、元の表示に戻ります。 時報などに合わせて押してください。

お知らせ

時計精度は室温で月差約30秒です。定期的な時刻補正を おすすめします。

■時計を表示させる リモコンのみ



電源「入」時に

押して 時刻表示を選ぶ

(例:CDを聞いてい るとき)

||Fi||T|| Ľď

おやすみタイマーを使う

リモコンのみ

設定した時間になるとソースの演奏を停止し、電 源が切れます。

CD、テープまたはラジ 才を聞きながら

押して

演奏時間を選ぶ

押すたびに(単位:分)

→SLEEP 30 → SLEEP 60 → SLEEP 90 -^LSLEEP OFF ←SLEEP 120 ←

タイマー動作時に表示

SIFFP $\exists \Pi$

(b) C C

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

■解除する

"SLEEP OFF"が表示されるまで、 🎢 ポンポン と押す。

■残り時間を確認する

一度だけ押す。

残り時間が約5秒間表示されます。

■設定時間を変える

プポンポンと押して、好みの時間を表示させる。

お知らせ よやすみタイマーを組み合わせて使う

おやすみタイマーは、おめざめタイマー、留守録タイマ (ご言 22~23ページ)と組み合わせて使えます。 常におやすみタイマーが優先するため、予約時間が重な らないようにしましょう。

タイマーフェーダー機能を使う

リモコンのみ

タイマー動作時の音量をおめざめ時には徐々に大 きく、おやすみ時には徐々に小さくします。



お知らせ

- " 表 表示中は、すべてのタイマーにタイマー フェーダーが働きます。(留守録タイマー時は、 録音されるテープには影響しません。)
- タイマーフェーダーは、" (2011)"表示を消さない限り、 タイマー動作時に働きます。

RQT7642

タイマーを使う

おめざめタイマーを使う

好みの時刻に電源が入り、好みのソー ス(CDなど)を演奏し、終了時刻にな ると自動的に電源が切れます。


- 一度時刻を設定しておくと、ソース設 定だけを変えることもできます。
- 乾電池の消耗によりタイマー動作しない ことがあります。家庭用コンセントのご 使用をおすすめします。

準備:時計を合わせる(で配21ページ)

表示例:


7:30~8:30まで好みのソースを演奏す

る場合



時刻設定(24時間表示) する

"ON"と"のPLAY"が 点滅するまで





押すたびに "CLOCK"→"ON""のPLAY"→"のPLAY OFF"-¹ 元の表示 ← "OFF② REC"←"ON" "②REC"←

10秒以内に




回して 開始時刻を選び

















タイマーの開始時刻と終了時刻が同時刻に なっています。終了時刻を変えてください。

ソース・音量・タイマーを実行設定する

ソースと音量を設定する

(1) CDかテープ、ラジオまたは他の機器を演奏し、

(2) 音量を調整する

他の機器は同時刻にタイマー動作するように設定します。

5

④再生/録音 ◯゚゙゙゙゙゙゙゙゚ 押して

"②PLAY" を表示させる



押すたびに "**②PLAY**"→ "**②**REC"→ 表示なし(解除)

- 留守録タイマーが設定されていないときは、"の REC"は表示 されません。
- 時計を合わせていないと、"E"と表示されます。
- 押して 電源を切る 電源を切らないと、タイマーが動作しません。

予約した時刻になると

演奏が始まります。(* のPLAY " が点滅)

- 音量は手順4で設定した大きさになります。
- タイマーを解除しない限り、毎日同時刻に動作します。

■設定内容を確認する

電源「切」のときに *** 押す。

開始時刻・終了時刻→ソース(留守録タイマーの ときは放送局設定)→音量の順に自動的に表示し (約2秒ずつ)、そのあと元の表示に戻ります。

■設定内容を変える

時刻を変えるときは

電源を入れ、上記の手順1~3、6を行う。

ソースを変えるときは

電源を入れ、[®]動類 押して "のPLAY" または "のREC" を消し、そのあと上記の手順4~6を行う。

留守録タイマーを使う

好みの時刻に電源が入り、好みの放送 を録音し、終了時刻になると自動的に 電源が切れます。


• 乾電池の消耗によりタイマー動作しない ことがあります。家庭用コンセントのご 使用をおすすめします。

準備:

- 時計を合わせる(©21ページ)
- テープを入れ、反転モードを選ぶ (で育16ページ)

表示例:

13:30~14:30までの放送を録音する 場合



時刻設定(24時間表示) する

"ON"と"のREC"が 点滅するまで ゚゚゚゚ポンポンと 押す



押すたびに "CLOCK"→"ON" "②PLAY"→"②PLAY OFF"-¹ 元の表示 ←"OFF® REC"←"ON" "®REC"←

10秒以内に



回して 開始時刻を選び



押す

押す

13:30(

13:30 >13:3()<

> OFF OREC | / >[][:14]



終了時刻を選び



タイマーの開始時刻と終了時刻が同時刻に なっています。終了時刻を変えてください。

17:70

使いかた

放送局・タイマーを実行設定する

放送局を受信し、音量を調整する

必要に応じてステレオ/モノラルを切り換えてください。 (で 13ページ)

④ 再生/録音

◯ 押して

" ② REC" を表示させる

OREC RFF

押すたびに "OPLAY"→"OREC"→表示なし(解除)

- おめざめタイマーが設定されていないときは、" ② PLAY" は 表示されません。
- 時計を合わせていないと、"E"と表示されます。
- 押して 電源を切る 電源を切らないと、タイマーが動作しません。

予約した時刻の30秒前になると

録音が始まります。(* O REC " が点滅)

- 音量は手順 **4** で設定した大きさになります。
- タイマーを解除しない限り、毎日同時刻に動作します。

■タイマーを解除する


電源「入」のときに 🍘 押して "のPLAY" (お めざめタイマー) または "の REC" (留守録タイマ 一)を消す。(動作させるには、もう一度"の PLAY"または"のREC"を表示させる。)

■タイマー設定後でも、演奏や録音はできます 操作後は、必ず電源を切ってください。

テープのタイマー動作は、電源を切る前に表示されて いる走行方向で動作します。演奏を楽しんだあとは、 タイマー動作するデッキとテープの走行方向("▶"ま たは "**◁**") を確認してから電源を切ってください。

RQT7642

音質(プリセットEQ)を変える



(1)

∰ 押す

(現在の音質が表示されます。)

2

2秒以内に


∰ 押して 音質を選ぶ

押すたびに、次の順序で切り換わります。



"EQ-OFF" (解除): 音質効果を使わないとき

■リモコンで音質を選ぶ



お知らせ

録音するときに音質を変えても、録音されるテープには 影響しません。

サウンドバーチャライザーを使う

リモコンのみ

ステレオ音声のとき使用できます。



いっチャライザー 押す




解除するにはもう一度押す

表示

お知らせ

- 録音するときにサウンドバーチャライザーを使っても、 録音されるテープには影響しません。
- 効果は、音楽によって異なります。

ヘッドホン (別売り) で聞く



- 接続するときは、音量を下げてください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間聞くことは避けてください。

プラグタイプ:ステレオミニ (M3)


推奨品(すべて別売り):

RP-HT510、RP-HT242 (密閉形) RP-HT29 (小形軽量オープンエアー型)

他の機器と組み合わせて使う

電源を切ってから接続してください。

他の機器(MDなど)



準備:「電源」押す(乾電池電源のとき)


MAUX ポンと 押す

AHX

[AUX]表示が切り換わるまで 押したままにし、 機器に合わせてレベルを選ぶ

AUX-H:

ポータブルMDなど、出力レ ベルの低い機器を使ってい るとき




ALIX:

上記以外の機器を使ってい るとき

3

MDなどの演奏を始める



90000

リモコンの Aux でレベルを切り換えることはできません。本体の「AUX」で切り換えてください。

■アナログプレーヤーを接続する

フォノイコライザー内蔵のプレーヤーが必要です。

- A

推奨品: 当社のアナログプレーヤー SL-J8 (イコライザー内蔵)


SL-J8を本機に接続するには、ピンミニコード(別売り:RP-CAPM3G15)、ピンプラグアダプター(別

売り: RP-PA66A) が必要です。 本機の「AUX IN] 端子に接続します。

お手持ちのアナログプレーヤーがフォノイコライザー内蔵でないときは、フォノイコライザー(サービスル

ート扱い:品番 RFKZ0088KIT)が必要です。そのまま接続すると、音が小さくなります。

(MDなど) から本機



準備:デッキ2へ テープを入れ反転モードを選ぶ (曜 16ページ)

上記手順1、2のあとで 録音を始める 押して

MDなどの演奏を始める

使いかた

他 組み合わせて使 ●他の機器を再生する

海外で使うときは

ご使用になる地域によって周波数ステップを切り 換えます。(ワールドワイドチューナー)

■AM放送の受信

北米、中南米、東南アジアの一部の地域で使うに は、周波数ステップを9 kHzから10 kHzに切り 換えます。

10 kHzに切り換えるには 本体のみ

"FM"表示中に、周波数が下図のようになるまで、

■ 押したままにする。(約10秒間)

約5秒後………



·約10秒後······· 10 kHz/c

527 M

切り換わったら("522"→"520")

ボタンから指を離す

元に戻すには、もう一度同じ操作をします。

■FM放送の受信

海外(一部の地域を除く)で使うには、周波数ステ ップを0.1 MHzから0.05 MHzに切り換えます。

0.05 MHzに切り換えるには「本体のみ」

"AM" 表示中に、周波数が下図のようになるまで、

FM/AM ■ 押したままにする。(約10秒間)

約5秒後………



・約1○秒後……… 0.05 MHz/C



切り換わったら("76.0"→"87.50")

ボタンから指を離す

元に戻すには、もう一度同じ操作をします。

お願い

海外では電源電圧が異なりますので、乾電池でお使いく ださい。


お知らせ

- ステップを切り換えると、プリセットチャンネル (です12~13ページ)の記憶は消えます。
- おめざめタイマーまたは留守録タイマー(で育22~ 23ページ)で放送を予約していたときは、タイマー 動作の設定は解除されます。

CD について

[1] 「写『このマークが入ったものをご使用ください。

ただし、ハート型など、特 殊形状の CD はご使用にな らないでください。(機器 の故障の原因になります)



• 上記ロゴマークの入ったものなど、規格に合致した ディスクをご使用ください。規格外のディスクを使 用すると、正しく再生できない場合があります。

■持ちかた






■汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶき してください。

推奨品: クリーニングクロス VUA7091 (サービスルート扱い)




■露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がつい た場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

■取扱上のお願い

CD そのものの破損の原因となるほか、機器の故 障の原因ともなりますので、次のことをお守りく ださい。

- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、ア ルコールでふかない
- 紙やシール、ラベルを貼らない
- 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出し ている CD は使わない



• 市販のラベルプリンターでディスク面に印刷し た CD は使わない

■保管しておくとき

次のような場所は避けてください。

- 直射日光の当たるところ
- 湿気やほこりの多いところ
- 暖房器具の熱が直接当たるところ

必要なとき

テープについて

■100分を超えるテープ

テープが薄いため、こきざみな走行、停止、早送 り、巻戻しをくり返さないでください。 (回転部に巻き込まれることがあります。)

■エンドレステープはオートリバース対応のものを 使用方法を誤ると、テープが回転部に巻き込まれ ます。必ずテープについている使用説明をお読み ください。

■テープのたるみは巻き取って ください

テープに傷がついたり、 切れたりする原因になります。



■録音したテープを誤って消さないために





■取扱 トのお願い

テープが取り出せなくなったり、音質が損なわれる 場合がありますので、次のことをお守りください。

- テープに付属している以外のシール(特に厚み のあるシール)を貼らない
- 指定以外の場所にシールを貼らない

■保管しておくとき

次のような場所は避けてください。

- 直射日光の当たるところ
- 高温(35℃以上) や高湿(80%) のところ
- 磁気のあるところ(スピーカーの近くや、テレ ビの上など)

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっ ては気になるものです。特に 静かな夜間には窓を閉めた り、ヘッドホンをご使用にな 音のエチケット るのも一つの方法です。



シンボルマーク

著作権について

あなたが録音したものは、個人として楽しむ などのほかは、著作権法上、権利者に無断で 使用できません。

- 放送やレコードその他の録音物(ミュージック テープ、カラオケテープなど)の音楽作品は、 音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法によ り保護されています。
- 従って、それから録音したテープを売ったり、 配ったり、譲ったり、貸したりする場合、およ び営利(店のBGMなど)のために使用する場 合には、著作権法上、権利者の許諾が必要です。
- 使用条件は、場合によって異なりますので、詳 しい内容や申請、その他手続きについては、 「日本音楽著作権協会」(JASRAC)の本部ま たは最寄りの支部にお尋ねください。

日本音楽著作権協会

本北盛仙長大上東西東立川浜岡部陸都の田田川州田田川州田田市部の田田市町市市町市市町市市町市市町市市市市市市市市市市市市市市市市市市市	(03) 3481-2121 (011) 221-5088 (019) 652-3201 (022) 264-2266 (026) 225-7111 (048) 643-5461 (03) 3832-1033 (03) 3562-4455 (03) 3232-8301 (03) 5286-1671 (042) 529-1500 (045) 662-6551 (054) 254-2621 (052) 583-7590 (076) 221-3602 (075) 251-0134 (06) 6244-0351 (078) 322-0561 (078) 322-0561 (082) 249-6362 (082) 249-6362 (099) 224-6211 (098) 863-1228

お手入れ

■本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄 めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後は からぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従 ってください。

■CDを良い音でお楽しみいただくために

専用クリーナーで、レンズを時々清掃されること をおすすめします。

推奨品(別売り): CDレンズクリーナー(品番RP-CL510)

■テープの音を、よい音でお楽しみいただくために 定期的に市販のクリーニングテープを使って、清 掃されることをおすすめします。

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

	こんなときは	ここを確認してください	参照ページ
	"E" が表示された。	誤った操作をしていませんか。 取扱説明書を読んで、操作し直してください。	9、17 22~23
シ	"U01" が表示された。	乾電池が消耗していませんか。 新しい乾電池を使うか、家庭用コンセントを使って ください。	5
ステ	"UO2" が表示された。	メモリー乾電池しか入っていません。 乾電池を入れるか、電源コードを接続してください。	5
ム全	"O:00"が点滅表示している	時計が動いていません。 時計を合わせてください。	21
システム全体に	予約時刻になってもタイマー が動作しない。	電源が入っていませんか(おめざめ、留守録タイマー)。 電源を切らないと動作しません。	22~23
共通		"のPLAY、のREC、SLEEP"が表示していますか。表示させてください。	21~23
	記憶させた放送局、タイマー 予約、時刻が消えた。	再設定してください。 メモリー保護のため、メモリー用乾電池を入れてお くことをおすすめします。	5
	演奏できない。 CDを入れても曲数などが表	● CDが表裏逆になっていませんか。 ● 規格外のCDを使っていませんか。	8、26
CD	示されない。	CDがひどく曲がったり傷ついたりしている場合は 使用できません。	
		本機を寒いところから急に暖かいところへ持ってきたときなどに、レンズ部に露が付く場合があります。 1時間ほど待ってください。	
	特定の箇所が演奏できない。	CDが汚れている場合は、柔らかい布でふき取ってください。	26
テー	録音できない。	テープのつめを折っていませんか。 折った部分にセロハンテープなどを貼ってください。	27
プ	雑音が多い。 音質がよくない。	ヘッドが汚れていませんか。 クリーニングテープ (市販) を使って、清掃してくだ さい。	27
	雑音が多く、うまく選局でき ない。	アンテナの向きなどが悪くありませんか。 アンテナを調整してみてください。	11
ラ		テレビ、ビデオ、BSチューナーなどの電源が入っている場合は、切ってみてください。	
ラジオ	雑音が入る。	他の機器のリモコンを近くで使っている場合は、リ モコンを離してください。	
	テレビ放送が受信できない。	ラジオはFMバンドになっていますか。 テレビは1〜3チャンネルの音声のみ、FMバンドで 受信可能です。	11
リモコン	リモコンが動かない。	• 乾電池の ⊕ ⊖ が逆に入っていませんか。• 乾電池が消耗している場合は、新しい乾電池と取り替えてください。	4
5		本機との間に障害物はありませんか。	4
ン	リモコンで電源が入らない。	乾電池電源で使用していませんか。 乾電池電源のときは、本体の電源ボタンを押してく ださい。	5

$\mathbf{Q}oldsymbol{\&}\mathbf{A}$ (よくあるご質問)

Q(質問)	A(回答)
マイクを接続したい。 本機でカラオケができますか?	マイク端子はありません。 カラオケはできません。
自分の声を録音したい。	内蔵マイクがありませんので録音できません。
TVの音をテープに録音できますか?	FMでTV1ch~3chを受信できます。 他の局は受信できません。
録音中に、音量や音質を変えたら どうなりますか?	録音中に音量や音質を調整してスピーカーから出る音を変えて も、録音される音には影響しません。 録音レベルは自動的に設定されます。
CDやラジオを聞いているときテー プ操作はできますか?	本機では操作できません。 リモコンで操作できます。
タイマーの設定内容を消したい。	一度設定した内容は変更できますが、消すことはできません。 "の PLAY"または "の REC"表示を消してタイマーを解除する ことができます。
引っ越ししても、そのまま使えますか?	東日本、西日本に関係なく使えます。 ラジオの放送局メモリーは変更してください。

主な仕様

ラジオ

受信周波数

FΜ : 76.0~90.0 MHz.TV1ch~3ch

(0.1 MHzステップ) :87.5~108.0 MHz (0.05 MHzステップ)

 ΔM : 522~1629 kHz (9 kHzステップ)

: 520~1710 kHz (10 kHzステップ)

テープレコーダー

トラック方式 :ステレオ : 交流バイアス 録音方式 消去方式 : 交流消去

モニター方式 : バリアブルサウンドモニター

周波数範囲

ノーマルポジション : 30 ~16000 Hz (JEITA) ハイポジション : 30 ~17000 Hz (JEITA)

CD プレーヤー

サンプリング周波数 : 44.1 kHz 量子化 : 16 ビット直線

光源 : 半導体レーザー (波長 795 nm)

チャンネル数 : 2 チャンネル (ステレオ)

ワウ・フラッター : 測定限界以下

DA コンバーター : MASH (1 ビット DAC)

リモコン

電源 : DC 3 V、(単 3 形乾電池 2 個) 最大外形寸法

(幅×高さ×奥行) : 50×145×25 mm (JEITA) 質量 : 約 90 g (乾電池を含む)

メモリー

電源 : DC 6V、(単 3 形乾電池 4 個)

電池持続時間 :約1年間

(別売りパナソニックマンガン《黒》

単3形乾電池 R6使用時)

共通

: 8cm フルレンジ 5.4 Ω 2個 スピーカー 入力端子

AUX : M3 ステレオ (33 kΩ)

出力端子

PHONES : M3 ステレオ

: 適合ヘッドホンインピーダンス 16~64 Ω

実用最大出力(DC時) : 総合 22 W (JEITA)

電池持続時間

ラジオカセット部 :約8時間(JEITAラジオ録音時)

約6時間30分(JEITA音楽再生時、音量47程度) CD 部

: 約7時間(CD連続録音時)

約6時間30分(CD連続演奏時)

(別売りパナソニックアルカリ単1形乾電池 LR20使用時)

電源

: AC 100V, 50/60 Hz 電灯線 : DC 12V、(単 1 形乾電池 8 個) 乾電池

・乾電池の代用として充電式電池を使わない。

消費電力 : AC 26 W

最大外形寸法

(幅×高さ×奥行) :490×141×291 mm (JEITA)

質量 :約5 kg (乾電池なし)

: 約6 kg (乾電池を含む)

注) ● 乾電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。

● この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

電源スイッチ「切」時の消費電力: 1.0 W(ACのとき)

必要なとき

Q8A(よくあるご質問) /主ない

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

● 修理は、サービス会社・販売会社の

「修理ご相談窓口」へ!

使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、ポータブルステレオ CD システムの補 修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有して います。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維 持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

28~29ページの表に従ってご確認のあと、直ら ないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上 げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が 修理させていただきますので、恐れ入りますが、 製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望 により修理させていただきます。下記修理料金 の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構 成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品 交換・調整・修理完了時の点検な どの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材 料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣す る場合の費用です。

		ご連絡	いただきたい	内容	
製	品	名	ポータブルスラ	テレオ CD	システム
品		番	RX	-ED57	
お買	心上	ガ日	年	月	日
故障	章の∜	犬況	できるた	だ具体	的に

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、 お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談へ の対応や修理、その確認などのために利用し、 その記録を残すことがあります。また、折り 返し電話させていただくときのため、ナンバ ー・ディスプレイを採用しています。なお、 個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託 する場合や正当な理由がある場合を除き、第 三者に提供しません。お問い合わせは、ご相 談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.ip/support/

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用でき ない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル (0120-878-365)

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

北海道地区

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

近

地

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

太 市豆	札幌市厚別区厚別南	帯広	帯広市西20条北2丁目	滋智	栗東市霊仙寺1丁目1-48	本白	大和郡山市筒井町
イレリカも	2丁目17-7	THILL	市位川西と0未北と1日 23 - 3	双 貝	器 (077)582-5021	示区	800番地
	25 (011)894-1251		25 (0155)33-8477	古邦	京都市伏見区竹田中川原町		3 (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通16丁目	函館	函館市西桔梗589番地241	자바	71-4	和歌山	和歌山市中島499-1
	1166		(函館流通卸センター内)		2 (075)646-2123		2 (073)475-2984
	23 (0166)22-3011		25 (0138)48-6631	大阪	大阪市城東区関目2丁目	兵庫	神戸市須磨区弥栄台
					15-5		3丁目13-4
	東北	地	区		2 (06)6359-6225		2 (078)796-3140
青森	青森市大字浜田字豊田	宮城	仙台市宮城野区扇町		+ =	J.L.	
	364		7-4-18		中国	地	区
±0m	雷 (017)775-0326	uluπs	1 (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	浜田	浜田市下府町327-93
秋田	秋田市外旭川字小谷地 3-1	Шπ۶	山形市平清水1丁目1-75 ☎ (023)641-8100		25 (0857)26-9695		3 (0855)22-6629
	2 (018)868-7008	炉白	郡山市亀田1丁目51-15	米子	米子市米原4丁目2-33	岡川	岡山市田中138-110
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43	佃局	雷 (024)991-9308	+/\>T	2 (0859)34-2129	<u></u>	1 (086)242-6236
	2 (019)645-6130		LA (UZ4/33 3300	松江	松江市平成町182番地 14	山島	広島市西区南観音1丁目 13-5
					1 (0852)23-1128		8 (082)295-5011
	首都	圏 地	! 区	出雲	出雲市渡橋町416	山口	山口市小郡下郷220-1
垢木	宇都宮市上戸祭3丁目		東京都世田谷区宮坂		25 (0853)21-3133		25 (083)973-2720
אינעוי	3-19	木爪	2丁目26-17				
	25 (028)689-2555		25 (03)5477-9780		四国	地	区
群馬	前橋市箱田町325-1	山梨	甲府市宝1丁目4-13	香川	高松市勅使町152-2	高知	高知市仲田町2-16
	25 (027)254-2075		25 (055)222-5822		2 (087)868-6388		3 (088)834-3142
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3	神奈川	横浜市港南区日野5丁目	徳島	徳島市沖浜2丁目36	愛媛	
	25 (029)864-8756		3-16 (2) (045)847-9720		25 (088)624-0253		75-1 (200)
埼圡	桶川市赤堀2丁目4-2	新潟	新潟市東区東明1丁目				2 (089)905-7544
	1 (048)728-8960	本川が回	8-14		九州	地	区
十栗	千葉市中央区末広5丁目 9-5		25 (025)286-0180	4=00			_
	1 (043)208-6034			福岡		熊本	熊本市健軍本町12-3
				/ / -20	☎ (092)593-9036	_=	☎(096)367-6067
	中部	地	区	佐貝	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	ᄌᆍ	天草市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
БШ	金沢市横川3丁目20	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町		1 (0952)26-9151	梅旧色	鹿児島市与次郎1丁目
11111	雷 (076)280-6608	タル	8-10	長崎	長崎市東町1919-1	此儿后	5-33
富山	富山市根塚町1丁目1-4		25 (052)819-0225	_	2 (095)830-1658		3 (099)250-5657
===	3 (076)424-2549	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	奄美市名瀬朝仁町11-2
福井	福井市問屋町2丁目14		25 (058)278-6720		2 (097)556-3815		25 (0997)53-5101
1471	1 (0776)21-0622	高山	高山市花岡町3丁目82	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉		
長野	松本市寿北7丁目3-11		25 (0577)33-0613		2099-2		
	2 (0263)86-9209	三重	津市久居野村町字山神		1 (0985)63-1213		
静岡	静岡市葵区千代田7丁目		421 (059)254-5520		沖 縄	地	区
	7-5 (05.4)007.0000		LE (000/207 0020	計學		ᄺ	<u></u>
	25 (054)287-9000			沖縄	浦添市城間4丁目23-11		25 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608

さくいん

	おめざめタイマー22
	おやすみタイマー21
כש	オートチューニング11
	オートプリセットメモリー12

乾電池

24
8
8
13

	タイマーフェーダー21
	ダイレクトプレイ9
	テレビ音声11
た	テープ27
	テープカウンター20
	テープダビング20
	時計21

	マニュアルプリセットメモリー12
まし	無音テープ20
·	メモリー用乾電池5

ランダムプレイ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9 4
---	--------

わ	ワンタッチプレイ	8,14

アルファベット	CD 26 CD1曲ねらい録り 18 CDまる録り 18 CLEAR 24 HEAVY 24 SOFT 24 TPS 15 VOCAL 26
---------	--

長年で使用のポータブルステレオ CD システムの点検を!



- 煙が出たり、異常なにおいや音が する
- **こんな症状は** | ◆ 音が出ないことがある
- **ありませんか** | 正常に動作しないことがある
 - 商品に破損した部分がある
 - その他の異常や故障がある

	このような症状の時は使用を中止し、故障や事故防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。
--	--

便利メモ	お買い上げ日		年		月	日	唱	番	F	RX-ED57	
おぼえのため									お客様ご	相談窓口	
記入されると	販売店名										
便利です。		% ()	_		7	()	_	

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社 ネットワーク事業グループ